Témalaboratórium BME-IIT Rendszertervezés

Színmásoló

Csapattagok

Bakonyi Klaudia Eszter DJS7IG b.klau4@gmail.com

Osvárt Bence Attila FDYUGK benleyswat@gmail.com

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
A feladatról	2
Feladat megvalósítása	2
Arduino	2
LabView	3
Front Panel	3

1. A feladatról

Feladatnak egy *Arduino Mega 2560*-on egy *Color 2 Click* fényszenzor közötti kapcsolatot kellett megvalósítani és szemléltetni Arduino és Labview segítségével. Majd a kinyert adatokat megjeleníteni egy külső RGB lámpán.



Feladat megvalósítása


2.1. Arduino

A feladat megvalósításához egy külső Arduino könyvtárat csatoltunk, ISL29125.h. ami az alábbi linken elérhető: https://github.com/sparkfun/ISL29125 Breakout. Ez a könyvtár lehetővé teszi a soros adat beolvasását a Color 2 Click szenzor és az Arduino Mega között ami I²C átvitellel valósul meg. A csatlakoztatott RGB lámpa a 10-13as portokon kersztül csatlakozik:

- 11: piros lámpa
- 12: zöld lámpa
- 13: kék lámpa
- GND: földelés.


A kiolvasott adatokat külön tároljuk, majd analogWrite() segítségével megjelenítjük a lámpán. Továbbá az Arduinon lévő 4 gomb segítségével meg lehet állítani az újabb szín beolvasását (1-es gomb) és lehet csak Red-Green-Blue fényeket adni a lámpának (2-3-4-es gombok rendre). Majd az olvasott adatokat a soros portra írja '-' karakterekkel elválasztva.

2.2. LabView



Az Arduino fejlesztőkártya a soros kommunikáció megnyitása után beolvassa az adatokat, majd ezeket szétválasztjuk a beállított választó karakter ('-') mentén, amit a Front Panelen meg is jelenítünk. A program indítása előtt ki kell választani a VISA porton honnan szeretnénk várni az adatokat.

2.2.1. Front Panel



A front panel oldalon az RGB input szövegdobozban megjeleníti az aktuális színkódot és a Color mezőben a megfelelő szín jelenik meg hozzá (, ha az RGB jel 255-255-255 értékeknél nem nagyobb, amúgy fehér marad a Color mezője).

Végül a nagy STOP gomb hatására leáll mind a LABVIEW mind az Arduino programban az új szín beolvasása.